

着ぐるみ

取扱説明書

あらエッサくん



安全上の諸注意

以下の内容を必ずお守り下さい。

警告

◇死亡もしくは重傷を負う恐れがある内容

■ 一人で行動しない

着用後は必ず移動案内の補佐人をつけてください。

障害物への衝突・段差による転倒の恐れがあります。必ず複数人で移動の補佐を行ってください。

■ 長時間着用しない

原則30分以内の着用時間を守ってください。特に、夏期の1時間以上の着用は、脱水症状など生命の危険が伴います。絶対に避けてください。

■ 火気を近づけない

着ぐるみ本体は布・綿でできています。タバコや花火など、火のついたものを近づけると、火災・全身やけどによる重傷・死亡の原因になります。

■ 改造しない

また、修理技術者以外は分解・修理をしない。

特にヘルメットに追加であごひもをつけないこと。首の鞭打ち・怪我の原因になります。

■ 体調が悪いときに着用しない

酒気、過労、病気、薬物等何らかの影響により、正常な状態での使用ができない場合は、着用しないでください。

事故発生の恐れがあります。責任者は必ず当日の体調を確認してください。

注意

◇軽傷の恐れがある内容

■ 着用・着脱を一人でしない

転倒の恐れがあります。必ず複数人で着用の補佐を行うこと。

■ 着用した状態で激しい動きをしない

視界が不十分の場合、演者の転倒・体力の消耗・通行人や障害物への衝突の恐れがあります。

■ 着ぐるみ本体にぶら下がる・乗る・寄りかかる行為はしない

◇着ぐるみの損傷・劣化の恐れがある内容

■ シナーズプレーや殺虫剤などをふりかけない

健康被害・生地や素材の変質・硬質ウレタンの変形の恐れがあります。

■ 耳などのパーツを持たない


糸がほどけるなど破損の恐れがあります。

■ 雨天時は使用しない

生地・綿が水分を含むと乾燥に時間がかかり、微・変形の原因になります。

ご使用前に

ご着用・着脱時の案内



ご着用・着脱時の案内

- 着ぐるみの一式が揃っているか確認すること
- 着用する前に、ドアや通路の幅を確認しておくこと
- 着用・着脱場所の周りに障害物が無いか確認し、四方3m以上の着用面積を確保すること
- 着用・着脱補佐のためのイスを準備しておくこと
- 着用する人、補佐する人の手が汚れていないか予め確認すること（薄い色の生地の場合は特に注意してください）
- 床が汚れている場合は、着ぐるみを置くためのシートを敷いておくこと
- 着ぐるみの内部に危険物（補修針やアクリルの破片等）が無いか触って確認すること

換気ファンについて

- 弱と強の2段階の切り替えがあります。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- ご使用の際は、単三電池4本が別途必要です。電池は貸し出しに付属しておりません。

ご着用の方法

ご着用・着脱の前に、以下の手順をご確認ください。
(演者の身長は最大165センチメートルが目安です)



1
ボディを着る



2
靴を履く



3
ビクを取り付ける
腰部分にある金具に紐を取り付ける
演者の身長に合わせて肩ベルトを調節する



4
補佐1名以上で頭部を被せる



※
演者の脇にベルト(頭部付属のベルト)を通し、頭部が外れないよう固定する



完成